CH・IH 認定商品

本品はSGマーク認定商品です。SGマーク制度は調理器具の欠陥によって発生した人身事故に対する保証制度です。

ステンレス笛吹きケトル

取扱説明書

この商品は家庭で調理するために使用するものです。
ご使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取り扱いは事故につながります。
読んだ後は大切に保管してください。

この商品は下記の加熱器具でご使用頂けます。



IH　シーズヒーター　ハロゲンヒーター　エンクロヒーター　ラジエントヒーター　ガスコンロ

【使用前の準備】

- ●最初に使用する時は食器用洗剤をスポンジタワシにつけて内部を良く洗いすすいでください。
- ●その後水を入れて沸騰させ、そのお湯を捨てる事を1～2回繰り返してください。
- ●塩素系漂白剤は使用しないでください。
- ●本体にシールが貼ってある場合は剥がしてから使用してください。（SG認定シールはSGの認定を受けた商品であることを証明するためのマークですので剥がさないでください）

【お願い】

- ●水が多すぎても少なすぎても笛がよく鳴らない原因になります。水は適正な容量（注ぎ口付け根下部分を目安）にて使用してください。
- ●蓋や笛が確実に閉まっていないとお湯が沸いても笛が鳴らない事があります。確実に閉まっていることを確認してから加熱してください。
- ●笛部分に水が入ると笛が鳴らない事があります。その場合は笛の開け閉めを数回繰り返し中の水滴を取り除いてください。
- ●笛を鳴らせるために蓋と本体の嵌合がきつめになっています。フタの開け閉めの際には注意してください。

【使用上の注意】

●使用する前には必ず各部に異常がないことを確認してください。また各部に亀裂、破損、へこみ、曲がり、緩み等の異状が生じた場合は使用しないでください。

●湯沸かし以外の使用は変色や腐食の原因になりますので避けてください。また、調理等に使用しないでください。

●縁まで水を満たした状態で使用しないでください。水は適量にて使用してください。多く入れると熱湯が吹き出しヤケドの危険があります。

●空炊きをしないでください。空炊きをするとケトルの変形や破損の原因になります。火災やヤケドの危険もあります。

●蓋を取ったままの状態で加熱しないでください。取っ手が蒸気で熱くなりヤケドの危険があります。また取っ手樹脂の破損の原因にもなります。

●湯沸かし中、湯沸かし直後は取っ手が熱くなる場合があります。鍋ツカミを使用するなどしてヤケドに注意してください。特に幼児の手に触れる事のないように十分注意してください。

●笛(特に金属部)も熱くなります。開閉の際はヤケドに注意してください。

●湯をポットにあけた直後や熱湯が残っている時に取っ手を持ったまま蓋を開けないでください。蒸気によるヤケドの危険があります。

●万一、取っ手の取り付け部分がガタついた場合や取っ手にヒビ割れやカケが生じた場合は使用しないでください。脱落してヤケドの危険があります。

●蓋のツマミがゆるんだ時はネジを締め直してください。

●取っ手の破損に対し改造や応急処置等の手当てをして使用しないでください。

●ストーブの上では使用しないでください。ケトルの転倒によるヤケドの危険があります。

●高い所から落とす等の強い衝撃をあたえないでください。破損や変形の原因になります。

●加熱する時は取っ手を立ててください。倒したまま使用すると取っ手が加熱され破損してしまいます。

●湯沸かし直後にお湯を注ぐと高温になった注ぎ口を通る事でお湯が更に加熱されて熱湯が飛び散る場合があります。火を止めて20秒程度待ってから注ぐようにしてください。

●ステンレスの表面は空炊き以外でも高温にさらされることにより変色する場合があります。特に極少量の水を入れて沸騰させると、水が入っていない部分が高温になり変色の原因になります。水量と火力には注意してください。

※イラストは一般的な商品のイメージを表したものであり、実際の形状とは異なります。

【使用後のお手入れ】

●使用後はスポンジタワシ等で洗い水気を拭き取って乾燥させてから収納してください。

●塩分や油脂分を含んだ汚れが付いたまま置くと茶色や黒っぽいシミ汚れなどになり汚れが落ちにくくなります。またサビの原因にもなります。汚れはこまめに洗って取り除いてください。

●鉄製品やアルミ製品等の異なった金属製品のものと接触したまま置くとサビの原因になりますので注意してください。

●サビが発生した時はクリームクレンザーをスポンジタワシ等につけて擦り落とし、よくすすいでください。

●使用にしたがい底面に白い斑点が付着してくることがあります。これは水道水中に含まれるマグネシウム・カルシウム等が残留し付着するためのものです。衛生上問題はありません。本体と蓋、注ぎ口と笛の間にも付着しますのでお手入れの際にはよく洗ってください。

品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には当社お客様サービス係までご連絡ください。

■お客様サービス係

TEL0256(91)－2216　　FAX(0256)91－2217

受付時間　9:30～12:00　13:00～17:00

(土・日・祝日・夏期及び年末年始休日を除く)

YOSHKAWA

株式会社 ヨシカワ

新潟県西蒲原郡弥彦村大戸企業団地　〒959-0308

TEL (0256) 91-2222

FAX (0256) 91-2211

【使用後のお手入れ】

●使用後はスポンジタワシ等で洗い水気を拭き取って乾燥させてから収納してください。

●塩分や油脂分を含んだ汚れが付いたまま置くと茶色や黒っぽいシミ汚れなどになり汚れが落ちにくくなります。またサビの原因にもなります。汚れはこまめに洗って取り除いてください。

●鉄製品やアルミ製品等の異なった金属製品のものと接触したまま置くとサビの原因になりますので注意してください。

●サビが発生した時はクリームクレンザーをスポンジタワシ等につけて擦り落とし、よくすすいでください。

●使用にしたがい底面に白い斑点が付着してくることがあります。これは水道水中に含まれるマグネシウム・カルシウム等が残留し付着するためのものです。衛生上問題はありません。本体と蓋、注ぎ口と笛の間にも付着しますのでお手入れの際にはよく洗ってください。

品質には万全を期しておりますが、万一不具合があった場合には当社お客様サービス係までご連絡ください。

■お客様サービス係

TEL0256(91)－2216　　FAX(0256)91－2217

受付時間　9:30～12:00　13:00～17:00

(土・日・祝日・夏期及び年末年始休日を除く)

YOSHKAWA

株式会社 ヨシカワ

新潟県西蒲原郡弥彦村大戸企業団地　〒959-0308

TEL (0256) 91-2222

FAX (0256) 91-2211